

December 2002

FTR 127:1

Försäkrings  
Förbundet

Swedish  
Insurance Federation

Klara N Kyrkogata 33

SE-111 22 Stockholm

Tel 08-783 98 00

Fax 08-783 98 15

Org nr 556207-5860

e-post [kansli@forsakringsforbundet.com](mailto:kansli@forsakringsforbundet.com)

[www.forsakringsforbundet.com](http://www.forsakringsforbundet.com)

# Särskilt villkor för skogs- och anläggnings- maskiner

Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 127

---

## Godkännande

Fast monterad släckanläggning och övriga brand-skyddsanordningar på skogs- och anläggnings-maskiner ska uppfylla SBF 127 och SBF 127B samt FTR 127:1.

## Skyddskrav

### Grundskydd

Alla krav enligt SBF 127 ska vara uppfyllda och tillämpas på alla maskintyper enligt SBF 127B. Där anges vilka säkerhetskrav (skyddsklass 1-8) som gäller för respektive maskintyp för olika användningsområden.

För de maskintyper som inte finns upptagna under fordonstyper och skyddsklasser avgörs säkerhetskraven av berört försäkringsbolag.

### Sprinkler

Maskiner som arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas med fast monterad släckanläggning, s.k. sprinklersystem.

*Upplysning: Med "brandfarlig miljö" avses brandfarlig omgivning och/eller brandfarligt material. Som exempel på brandfarlig omgivning kan nämnas skog, sågverk, brädgårdar, färglager, soptipp, petroleum- och kemiska industrier. Som exempel på brandfarligt material kan nämnas flis, torv, trä, papper samt petroleumprodukter.*

forts sid 2

## Prövning och typintygande av släckanläggning

Överensstämmelse med kraven i SBF 127 och SBF 127B ska styrkas med ett av provningsorganet utfärdat typintyg. Ett typintyg ska utfärdas för varje kombination av fordon och släckutrustning.

Ett typintyg gäller i tre år från den dag det har utfärdats.

Ansökan om typintygande ska göras hos Svenska Brandförsvarsförbundet, 115 87 Stockholm, på blankett SBF 127:1 "Ansökan om typintygande av släckanläggning".

## Brand- och säkerhetskontroll

Brand- och säkerhetskontroll på maskiner ska utföras senast ett år efter leverans eller registrering. Kontroll av överensstämmelse med SBF 127 och SBF 127B ska därefter utföras årligen.

### Kontrollbehörighet och intyg

Kontrollerna ska utföras av verkstadspersonal som genomgått utbildning avseende SBF 127 och SBF 127B.

Kontrollerna ska dokumenteras med ett besiktningsprotokoll på Trafikförsäkringsförbundets formulär YTG 2001:1. Detta ska bevaras av den försäkrade för att kunna uppvisas för berört försäkringsbolag.

### Undantag från årlig brand- och säkerhetskontroll

Maskiner som inte behöver genomgå årlig brand- och säkerhetskontroll är

- ◆ lantbruksmaskiner
- ◆ mobilkrantar
- ◆ eltruckar med lastkapacitet understigande 1500 kg
- ◆ maskiner med vikt understigande 600 kg tjänstevikt eller värde understigande två basbelopp.

Maskiner enligt ovan ska dock uppfylla utrustningskraven enligt fordonstyper och skyddsklasser.

### Utgående handbrandsläckare

Handbrandsläckare av typ ABE II enligt SS 1192-6 och ABE III enligt SS 1192-5 är en utgående standard och får inte längre marknadsföras. Handbrandsläckare av denna typ som fortfarande är i bruk får tills vidare användas.

## Anläggarintyg för typintygad släckanläggning

Efter slutförd montage ska en typintygad släckanläggning kontrolleras av en anläggarfirma eller av denna utsedd sakkunnig kontrollant. Kontrollen ska dokumenteras i ett anläggarintyg på Försäkringsförbundets formulär FTR 127:345. Intyget sänds tillsammans med ansökan om typintygad släckanläggning till Svenska Brandförsvarsförbundet, 115 87 Stockholm.

Det ska kontrolleras att

- ◆ anläggningen är utförd i överensstämmelse med dessa regler
- ◆ detekterings-, larm- och släckutlösningssystem samt stopp- och avstängningsanordningar är funktionsdugliga
- ◆ varnings- och instruktions skyltar finns uppsatta på väl synlig plats i förarhytt och utanpå maskinen.

Av anläggarintyget ska framgå

- ◆ släckmedlets sammansättning och/eller typbeteckning
- ◆ uppgift om installationsföretag och för installationen ansvarig person.

## Ändringar i utförande med typintygad släckanläggning

Modifiering av typintygad släckanläggning eller maskin ska anmälas till anläggarfirma och till Svenska Brandförsvarsförbundet. Provningsorganet avgör därefter om ny typbesiktning erfordras.

forts sid 3

## **Material- och komponentkrav**

Ingående material och komponenter som är av väsentlig betydelse för anläggningens säkra och riktiga funktion såsom centralapparat, detek-

tor, detektoranslutningar och ledningsskarvar, sprinklermunstycke ska vara provat enligt normerna i SBF 127. Intyg från provningsanstalt ska kunna uppvisas. För övrigt ingående material ska materialspecifikation upprättas.

